



Grafik: Venture Canoes, UK

## Transportieren von Kanus auf dem PKW

Sie möchten bei Wildsport Tours ein Kanu mieten und es eigenverantwortlich transportieren. Dieses Hinweisblatt soll Ihnen bei der Vorbereitung helfen. Lesen Sie die Hinweise bitte vor der Anmietung!

### Vorbereitung

Die Grafik zeigt Ihnen, wie ein Kanu sicher auf einem PKW-Dach transportiert werden kann. Dazu **müssen** Sie folgendes bereitstellen:

**1. Dachgepäckträger:** Dieser ist auf der Reling des PKW fest montiert und besteht in der Regel aus zwei Querträgern (isolierter Stahl oder Aluminium). Überprüfen Sie bitte die maximale Tragfähigkeit. Unsere Kanus wiegen zwischen 30 und 50 Kilogramm. Achten Sie auch darauf, dass die Träger mindestens 1 Meter breit und möglichst weit entfernt voneinander fixiert sind.

**2. Abschleppösen:** Diese sind für die weitere Befestigung notwendig. Bei älteren PKW oder größeren Fahrzeugen sind die Ösen vorne und hinten fest montiert und direkt sichtbar. Bei manchen Modellen muss ein Plastikschutz abgenommen werden. Bei den meisten modernen PKW ist aus kosmetischen Gründen vorne und hinten nur noch ein Schraubgewinde vorhanden. Dieses ist unter einer Plastikverkleidung versteckt. Wenn Sie diese nicht finden sollten, schauen Sie in die Betriebsanleitung. Diese konsultieren Sie bitte auch, um die Schraub-Öse zu finden, die Sie in die Gewinde einschrauben. In der Regel ist diese im Kofferraum beim Reserverad zu finden. Die Hersteller stellen meist nur eine Schraub-Öse zur Verfügung, da sie korrekterweise davon ausgehen, dass Sie nicht gleichzeitig ein Fahrzeug abschleppen und abgeschleppt werden können. Für den Fall des Kanutransports wäre es jedoch besser, über zwei Ösen zu verfügen, wie die Grafik zeigt! Wenn nur eine Schraub-Öse vorhanden ist, wird meist das Gewinde am Bug bevorzugt.

**3. Spannriemen / Spanngurte:** Diese werden von uns gestellt und sind im Mietpreis inklusive. Natürlich können Sie Ihre eigenen Ratschen, Gurte oder Riemen verwenden.

### Beladung

Das Boot wird immer mit den Bänken nach unten zeigend beladen. Es darf nicht über den Bug des PKW hinausragen. Im Heck ist eine Überlänge von 1 Meter möglich (Deutschland / Frankreich). Ab 1 Meter müssen Sie das Objekt kenntlich machen. Unsere Kanus sind zwischen 4,50 und 5,50 Meter lang. Die Riemen / Gurte, die den Dachgepäckträger mit dem Kanu verbinden, werden immer über das Kanu geführt (und nicht um das Kanu). Sind an allen Querträgern Riemen befestigt, folgt die Fixierung an der Abschleppöse mit weiteren Riemen. Die Riemen müssen fest zugezurrt werden und sollten im Anschluss – je nach Typus – mit einem Knoten gesichert werden.

**Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße Beladung des PKW verantwortlich! Kontrollieren Sie die Gurte und die Position des Bootes regelmäßig! Fahren Sie mit der Ladung defensiv!**