



Grafik: Venture Canoes, UK

Transportieren von Kanus auf dem PKW

Sie möchten bei Wildsport Tours – Kanu Südwest ein Kanu mieten und es eigenverantwortlich transportieren? Dieses Hinweisblatt soll Ihnen bei der Vorbereitung helfen.

Lesen Sie die Hinweise bitte vor der Anmietung!

Vorbereitung

Die Grafik zeigt Ihnen, wie ein Kanu sicher auf einem PKW-Dach transportiert werden kann. Dazu **müssen** Sie folgendes bereitstellen:

- 1. Dachgepäckträger:** Dieser muss auf der Reling des PKW fest montiert sein und besteht in der Regel aus zwei Querträgern (isolierter Stahl oder Aluminium). Überprüfen Sie bitte die maximale Tragfähigkeit. Unsere Kanus wiegen zwischen 30 und 50 Kilogramm. Achten Sie auch darauf, dass die Träger mindestens 1 Meter breit und möglichst weit entfernt voneinander fixiert sind.
- 2. Abschleppösen:** Diese sind für die weitere Befestigung notwendig. Bei älteren PKW oder größeren Fahrzeugen sind die Ösen vorne und hinten fest montiert und direkt sichtbar. Bei den meisten modernen PKW ist aus kosmetischen Gründen vorne und hinten nur noch ein Schraubgewinde vorhanden. Dieses ist unter einer Plastikverkleidung versteckt. Wenn Sie diese nicht finden sollten, schauen Sie in die Betriebsanleitung. Diese konsultieren Sie am besten auch, um die Schraub-Öse zu finden, die Sie in das Gewinde einschrauben. In der Regel ist diese im Kofferraum beim Reserverad zu finden. Die Hersteller stellen meist nur eine Schraub-Öse zur Verfügung, da sie korrekterweise davon ausgehen, dass Sie nicht gleichzeitig ein Fahrzeug abschleppen und abgeschleppt werden können. Für den Fall des Kanutransports wäre es jedoch besser, über zwei Ösen zu verfügen, damit Sie das Boot vorne und hinten fixieren können! Wenn nur eine Schraub-Öse vorhanden ist, wählen Sie das Gewinde am Bug, da dort der Abstand zum nächsten Träger größer ist.
- 3. Spanngurte:** Diese werden von uns gestellt und sind im Mietpreis inklusive. Natürlich können Sie Ihre eigenen Gurte oder auch Ratschen verwenden.

Beladung

Das Boot wird immer mit den Bänken nach unten zeigend beladen. Es darf nicht über den Bug des PKW hinausragen. Im Heck ist eine Überlänge von 1 Meter möglich (Deutschland / Frankreich). Ab 1 Meter müssen Sie das Objekt kenntlich machen. Unsere Kanus sind zwischen 4,50 und 5,50 Meter lang. Die Gurte, die den Dachgepäckträger mit dem Kanu verbinden, werden komplett über das Kanu geführt (und nicht um das Kanu herum). Sind an allen Querträgern Gurte befestigt, folgt die Fixierung an der Abschleppöse mit weiteren Gurten. Die Gurte müssen fest zugezogen werden und sollten im Anschluss – je nach Typus – mit einem Knoten unterhalb der Schnalle gesichert werden.

**Der Fahrer ist für die ordnungsgemäße Beladung des KFZ verantwortlich!
Kontrollieren Sie die Gurte und die Position des Bootes regelmäßig!
Fahren Sie mit der Ladung stets defensiv!**