



Grafik: Venture Canoes, UK

Transportieren von Kanus auf dem PKW mit einem Dachgepäckträger

Ihr möchtet bei Wildsport Tours ein Kanu mieten und es eigenverantwortlich transportieren? Dieses Hinweisblatt soll Euch bei der Vorbereitung helfen. Lest bitte die Hinweise **vor** der Anmietung!

Vorbereitung

Die Grafik zeigt Euch, wie ein Kanu sicher auf einem PKW-Dach transportiert werden kann. Dazu müsst Ihr folgendes bereitstellen:

1. Dachgepäckträger: Dieser muss auf der Reling des PKW fest montiert sein und besteht in der Regel aus zwei Querträgern (isolierter Stahl oder Aluminium). Überprüfe bitte die maximale Tragfähigkeit. Unsere Kanus wiegen zwischen 35 und 55 Kilogramm. Achte auch darauf, dass die Träger mindestens 1 Meter breit und möglichst weit entfernt voneinander fixiert sind.

2. Abschleppösen: Diese sind für die weitere Befestigung notwendig. Bei älteren PKW oder größeren Fahrzeugen sind die Ösen vorne und hinten fest montiert und direkt sichtbar. Bei den meisten modernen PKW ist aus kosmetischen Gründen vorne und hinten nur noch ein Schraubgewinde vorhanden. Dieses ist unter einer Plastikverkleidung versteckt. Wenn Ihr diese nicht finden solltet, schauen in der Betriebsanleitung nach. Diese hilft Euch auch, die Schraub-Öse zu finden, die Ihr in das Gewinde einschraubt. In der Regel ist diese im Kofferraum beim Reserverad zu finden. Die Hersteller stellen meist nur eine Schraub-Öse zur Verfügung. Wenn das der Fall ist, wähle das Gewinde am Fahrzeug-Bug, da dort der Abstand zum nächsten Träger größer ist und die größten Kräfte wirken.

3. Spanngurte: Diese werden von uns gestellt und sind im Mietpreis inklusive. Natürlich könnt Ihr auch eigene Gurte oder auch Ratschen verwenden.

Beladung

Das Boot wird immer mit den Bänken nach unten zeigend beladen. Es darf nicht über den Bug des PKW hinausragen. Im Heck ist eine Überlänge von 1 Meter möglich (Deutschland). Ab 1 Meter muss das Objekt kenntlich gemacht werden. Unsere Kanus sind zwischen 4,50 und 5,20 Meter lang. Die Gurte, die den Dachgepäckträger mit dem Kanu verbinden, werden komplett über das Kanu geführt (und nicht um das Kanu herum). Sind an allen Querträgern Gurte befestigt, folgt die Fixierung an der Abschleppöse mit weiteren Gurten. Die Gurte müssen fest zugezogen werden und sollten im Anschluss mit einem Knoten unterhalb der Schnalle oder Ratsche gesichert werden.

**Der/die Fahrer:in ist für die ordnungsgemäße Beladung des KFZ verantwortlich!
Kontrolliert die Gurte und die Position des Bootes regelmäßig!
Fahrt mit der Ladung stets defensiv!**